



Co-funded by the  
European Union



# APK INSTALLATIONS VEJLEDNING

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog alene forfatterens/forfatterernes egne og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) synspunkter. Hverken Den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlige herfor.

2023-1-DK01-KA220-HED-000153480

Dette værk er licenseret under CC BY-NC-SA 4.0.





Co-funded by the  
European Union



Guide til installation af apps, der ikke findes i Meta Store:

### ✓ Trin 1: Aktivér udviklertilstand på dit Meta Quest

#### 1. Opret en udviklerkonto (skal kun gøres én gang):

- Besøg: <https://developer.oculus.com/sign-up/>
- Log ind med den samme Meta-konto, som du bruger på dit Quest.
- Du bliver bedt om at **oprette en organisation** (vælg blot et vilkårligt navn, f.eks. "MyVRorg").

#### 2. Aktivér udviklertilstand på din telefon:

- Åbn **Meta Quest-appen** på din telefon (den, du brugte til at konfigurere dit Quest).
- Tryk på **Menu > Enheder**, og vælg derefter dit headset.
- Tryk på **Headset-indstillinger > Udviklertilstand**.
- Slå **Udviklertilstand TIL**.

#### 3. Genstart dit headset for at anvende ændringerne.

---

### 🖥️ Trin 2: Installér SideQuest på din computer

1. Gå til <https://sidequestvr.com/setup-howto>
2. Download og installér **SideQuest "Advanced Installer"** (ikke mobil- eller "easy"-versionen). Vælg den version, der passer til dit operativsystem (Windows, macOS eller Linux).
3. Når det er installeret, **start SideQuest**.

---

### 🔌 Trin 3: Tilslut dit Quest til din computer



1. **Brug et USB-C-kabel** (eller USB-A til USB-C, hvis det er nødvendigt) til at forbinde dit headset til din computer.

2. Tag dit Quest-headset på.

3. Du vil se en pop op-besked i headsettet, som spørger:

• **“Tillad USB-fejlfinding?”** →  Tryk på **Tillad**

• (Valgfrit) sæt flueben ved **“Tillad altid fra denne computer”** så du ikke behøver at gentage dette trin hver gang.

SideQuest bør nu vise en **grøn prik** øverst til venstre, hvilket betyder, at dit headset er tilsluttet og klar!

---

#### **Trin 4: Installér Unity-apk-filen**

1. Åbn SideQuest.

2. Klik på ikonet **“Install APK file from folder”** i topbjælken (det ligner en boks med en pil nedad  ).

3. Find vores .apk-fil (den i den anden mappe “Apps”)

4. SideQuest installerer nu appen på dit Quest. Du får en bekræftelse, når det er færdigt.

---

#### **Trin 5: Start din app på Quest**

1. Tag dit Quest-headset på.

2. Tryk på **Oculus/Meta-knappen** på din højre controller.

3. Gå til **Apps**.

4. Klik på **dropdown-filteret** øverst til højre, og vælg **“Unknown Sources”**.

5. Find og start din app fra listen.